### C-5 系统光端机安装说明

V1.0, 2008-09-02

此说明只适用我司 C-5 系统与推荐的光端机的安装。

#### 1 光端机

适用于 C-5 系统的光端机规格要求如下:

一路双向视频:输入与输出均为 BNC 非平衡接口,输入输出阻抗 75  $\Omega$ ,典型电平 1Vp-p,动态范围 $\geq$ 1.5Vp-p,带宽 $\geq$ 6.5MHz

一路数据: 标准 RS-485 接口(半双工), 速率 0~1Mbps

一路音频: 全双工音频,阻抗 600 Ω,典型电平 0dBm,接口不带馈电,带宽≥4KHz

#### 推荐光端机的信息如下:

厂家名称: 广州光桥通信设备有限公司

厂家地址: 广州市天河区中山大道中 393 号

厂家网址: www.gzngn.com

联系方式: 市场部 020-82319301 82319302

业务经理 吴江涛 13719208595 技术部 020-85731530 85731533

光端机型号(分光端发射机与光端接收机,两者成对使用):

此光端机照片如图 1 所示。



图 1 光端发射机与光端接收机照片 (左边的为接收机,采用绿色的 LED 指示灯,右边的为发射机,采用红色 LED 指示灯)



光端发射机与接接收通过光端机背面的标贴可以很容易区别。图 2 所示为光端机背面的标贴,有明确的标识接收端与发射端。



图2 光端发射机与光端接收机背面的标贴

采用推荐的光端机于 C-5 系统,可以减少现场调试问题。此光端机经过我司技术中心严格测试与试验,是适用于 C-5 系统交换机之间连接的光端机。可直接联系厂家购买或由我司代购。

● 以下章节描述的安装注意事项是针对推荐的光端机型号进行的。如果采用其它厂家或型号的光端机,以下内容仅供参考,最好提供光端机样机给我司研发测试,测试确认没问题后方可采用,否则后果自负。

### 2 光端机在 C-5 系统中的应用及安装注意事项

- 2.1 针对 C-5 系统通过光端机来连接交换机之间的端口的应用,专门设计了总交换机与分交换机,以方便用户接光端机。标准的总交换机可通过光端机接 4 路分交换机,多于 4 路的应用,需特别定制总交换机。标准的分交换机,只能接一路光端机,用于连接总交换机。
- 2.2 如 C-5 系统采用多个交换机,交换机之间通过光端机来实现更远距离的联网时,需采用总交换机与分交换机。联网结构如图 1 所示。
- 2.3 总交换机的 PORT1, PORT3, PORT5, PORT7 以及分交换机的 PORT1 固定用于连接光端机,而不可用作连接其它设备,包括围墙机、切换器、管理机。
- 2.4 总交换机的 PORT1, PORT3, PORT5, PORT7 以及分交换机的 PORT1 的 RJ-45 端口信号中不包含视频信号,而只有 RS-485 数据、音频、GND,这些端口的视频信号改在 BNC 同轴端子上输入或输出,并且将每个端口的双向半双工视频信号改为两个 BNC 同轴端子,分别对应视频输入与输出两个独立的信号,用于与光端机上的输出与输入对接。




图1 总交换机与分交换机之间通过光端机连接的框图



2.5 总交换机的 PORT1, PORT3, PORT5, PORT7 以及分交换机的 PORT1 的 RJ-45 端口信号定义及接线说明如图 2 所示。

	光端机 DATA2/EXT2								光端机 DATA1/EXTI								
RJ45 管脚 号	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8
标准 5 类 线 色	橙白	橙	绿白	蓝	蓝白	绿	棕白	棕		橙白	橙	绿白	蓝	蓝白	绿	棕白	棕
信号定义	无	无	无	LB	LA	无	无	无		无	无	音频负	无	无	音频正	无	无
	总交换的 PO									Γ7,	7,分交换机的 POI				1		
RJ45 脚号	管	1		2		3		4		5		6		7		8	
标准 类线 色		橙白		橙		绿白		蓝		蓝白		绿		棕	白	杉	हें ह
信号义		LA		LB		无		音频		音步		无	7 . 1	无		Э	Ī.


图2 总交换机与分交换机连接光端机的RJ-45 接口信号定义及接线方法

2.6 总交换机与分交换机的 BNC 同轴端子的名称及接线说明如图 3 所示。(对于 BNC 同轴端子,一个设备的输出一定与另一设备的输入相连接)

	分交换机								
VIN1	VIN2	VIN3	VIN4	VOUT1	VOUT2	VOUT3	VOUT4	VIN	VOUT
1端口	3端口	5端口	7端口	1端口	3端口	5端口	7端口	1端口	1端口
视频	视频	视频	视频	视频	视频	视频	视频	视频输	视频输
输入	输入	输入	输入	输出	输出	输出	输出	入	出
						接光端	接光端		
						发射机	发射机		
接光端	接收机视	频输出端	(V1)	接光端	妾收机视	视频输	视频输		
								出端	入端
						(V2)	(V1)		

图 3 总交换机与分交换机 BNC 视频接口名称与接线说明

2.7 总交换机、分交换机与光端机之间的详细接线方式如图 4 所示。





2.8 交换机的 PORT1 与 PORT2、PORT3 与 PORT4、PORT5 与 PORT6、PORT7 与 PORT8、PORT9 与 PORT10、PORT11 与 PORT12 分别共用一个 RS-485 收发器,共用一个 RS-485 收发器的两个端口为一组,所以交换机 12 个端口,共 6 组。各类设备与交换机连接时,在端口上有一些限制:



如果同组的一个端口接交换机,另一个端口不可接其它任何设备;



如果同组的一个端口接刷卡头,另一个端口不可接管理机和交换机。




如果同组的一个端口接围墙机,另一个端口只能接围墙机;



如果同组的一个端口接管理机,另一个端口只能接管理机。

- 2.9 出于系统防雷和噪声吸收考虑,务必将交换机机壳接大地。
- 2.10 光端机与交换机通过同轴电缆连接后,光端机的外壳就与交换机的系统地相连了,为避免破坏 C-5 系统的浮地接地方法,需要将光端机的电源适配器插头中的接地端去掉,如图 5 所示。



去掉接地端子



图5 光端机电源插头需要剪掉

#### 3 交换机配置示例

本节以示例来描述采用光端机后交换机系统配置的一些注意事项。 示例的典型系统应用框图如图 6 所示:




图6典型应用系统框图

#### 总交换机配置表



图7 总交换机配置

#### 分交换机配置表(以分交换机1为例,其他分交换机类似配置)



图8分交换机配置



- 1. 光端机的视频通道最大幅度为 1.5Vp-p, 如果光端机视频输入幅度超过 1.5Vp-p, 则会出现信号失真,表现现象为图象扭曲,如果视频信号到达终端显示设备幅度小于 1Vp-p,则可能出现干扰,或扭曲;出现上述现象可适当增加或减少补偿值,直到消除上述不良现象为止。
- 2. 分交换机的 PORT1 端口为光端机接口,接总交换机,所以根据第 2.8 条 PORT2 端口不可接其他任何设备。
- 3. 如果小区规模更大,需要采用光端机来连接多于 4 个分交换机时,应用系统框图可参考 图 9。此应用的系统详细配置,请咨询我司客服部。



